14. Naučen muž/ustrezno sodelovanje akterja 15. Mallin EC-kartt/Sello/Vännäjä-Vakioverkkokalvo Kazakstanin Armenia-Kirgisia)

Y –OSALUETTELO
[1] Runko [2] Pehmuste [3] Liukulaatta [4] Rohrin kiinnitysnauha [5] Ruuvisalvalungas [6] Mutteri

WY1 – Tuotteen valmistusta voivassa laitos **WY2 –** Imroittelu laitos EU-hyyppyhöyryjäyhtä varten

J –TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE
1. Malli 2. Satunnainen 3. Valmistuskuukausi ja -vuosi 4. Ostopäivämäärä 5. Ensimmäisen käyttöhetkenä päivämäärä 6. Käyttäjä 7. Huomautuksia
8. 12 kuukauden välein suoritettava tarkastus 9. Päivä 10. 10 vuoden käyttöaika 11. Seuraavan tarkastuksen päivämäärä

ROMÂNĂ

INFORMAȚII GENERALE

Aceste instrucțiuni au scopul să vă informeze cu privire la utilizarea corectă a produselor de la Camp și la limitările acestora. **Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni** în caz de pierdere. Instrucțiunile pot fi descărcate de pe **www.camp.it**. Declarația de conformitate UE poate fi descărcată de pe acest site. Vânzătorul trebuie să furnizeze manualul de instrucțiuni în limba țării în care produsul este vândut.

UTILIZAREA

Acest echipament trebuie să fie folosit numai de către persoane instruite și competente sau sub supravegherea persoanelor instruite și competente. Cu aceste instrucțiuni nu vă învățăm tehnici de alpinism, ci vă oferim informații despre modul în care echipamentul Camp poate fi folosit în siguranță. Înainte de fiecare utilizare, verificați cu atenție starea echipamentului. Nu folosiți echipamentul dacă este deteriorat, dacă nu este complet sau dacă nu este în stare bună de funcționare. Nu folosiți echipamentul dacă nu înțelegeți pe deplin modul în care trebuie folosit. Nu folosiți echipamentul dacă nu ați fost instruit în mod corespunzător. Camp și distribuitorii săi nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune, rănire grave sau moarte. Utilizatorul, trebuie să fie apt din punct de vedere medical și în măsură să controleze siguranța sa și să evite pericolele obiective. Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că participarea la activități sportive implică riscuri care nu pot fi eliminate. Camp nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care nu se desfășoare astfel încât să se reducă riscurile. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care nu sunteți sigur cum să folosiți un produs, nu ar trebui să îl folosiți. Vă rugăm să citiți, să înțelegeți și să urmați instrucțiunile de utilizare pentru fiecare produs înainte de a-l folosi. Camp nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care nu se folosește în conformitate cu instrucțiunile de utilizare

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

These instructions inform you about the correct use (Technical Data) and the life of the product; **read, understand and keep these instructions**. If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EC declaration of conformity can be requested from our site. The following must provide the instructions manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

The equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other associated activity; this notice will not teach you the techniques for climbing, abseiling or any other associated activity: you must have received qualified training. Use the equipment only for purposes for which it is designed, as described in this notice, unless the use is clearly safe and not dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for the use in a rescue situation, it is essential that the rescuer is trained to perform the rescue in a safe manner. Do not use the equipment if you are not sure about its suitability. Contact CAMP for additional information if necessary.

Free space required: Before use, ensure that there is sufficient free space around the user to allow for a safe fall. Do not use if there is a free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or with other obstacles in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used only with components recommended in these instructions or otherwise approved by CAMP. Ensure compatibility of components before use. Combinations of such individual pieces of equipment. This leaflet shows examples of how different components of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer. Never modify or alter it. Excessive free space should be minimized.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from heat sources. Cleaning of the metal parts: rinse in clean water and dry. Periodically lubricate the moving parts with CAMP grease. Do not lubricate the performance of the product. Chemically withdraw the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, sharp objects, humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage.

COMPATIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a CAMP branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct use of the product and is competent to use it. The C.A.M.P. spa range of products is designed to be used as a system. It is designed and that technical/European safety directives. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarize yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions when using this equipment. If you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

2 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 2 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

This product is intended for use in a fall arrest system to protect against the risk of falls from a height.

When used as part of a fall arrest system, this product must be connected to an anchorage point using similar techniques;

when it is marked EN 362, type approved as a component of an fall arrest system for work positioning;

USE

This product should only be used as instructed (**chart A and B**) and according to the **fig 1 to 13**. Warning: certain situations may reduce the strength of the connector (**fig.5**).

Use of Karibinq's C.A.M.P. (**fig.9-10**) is highly recommended in order to keep the rope or webbing in position on the lower part, so as to avoid any risk of unhooking.

Any external pressure on the gate (for example, with a descender) is dangerous (**fig.11**).

Carabiner EN 362: the length of the connector should be taken into account when used in any fall arrest system, as it will influence the opening width. The connector must be loaded in the direction for which it is designed, i.e. with the load applied to the main axis. The gate point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimize both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or with other obstacles in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.

Connection: The user of connectors with manual locking (**fig.1**) must avoid detaching them several times in the same working day. Screwlink connectors (**2**) must be closed (when their opening and closing is infrequent) (**fig.2**). They must be tightened by means of a spanner with a torque of 7 Nm for screwlink connectors (**3**) with diameters of 8 mm and with a torque of 7Nm for diameters of 10-12 mm. Connectors with automatic locking (**fig.3**) must be checked to ensure that they are correctly closed and locked before and after each anchor point is loaded(from the example energy absorber, a lanyard or a connector) and other components of a fall arrest system, see **fig.7**. The anchor point of the system should preferably be located above the position of the user and must have a strength sufficient to withstand **fig.8** forces.

Characteristics: The characteristics of the connectors are indicated in the **chart A and B**.

Class M: connector for belaying with an Italian hitch.

Class N: connector for belaying.

Class K: oval connector for low breaking strength and aid climbing.

Class B: basic connectors.

Class H: connector for haulage.

Class D: multi-use connector.

For EN 362: Class T corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load predetermined along the major axis of the gate-major material of the connector as indicated in the connector "Material" on the **chart B**. S = Steel, SS = Stainless steel, Al = aluminium alloy.

CHECKING AND MAINTENANCE

Check the correct operation of the carabiner when the gate is open (see **chart A and B**). It is recommended to check that the gate is closed automatically:

- if the gate (**2**) does not close correctly through closing. During the inspection, the gate (**2**) should be released slowly in order to verify the locking action;
- wrong or incomplete functioning of the gate closing system. For manually closing of the Locking device (**3**), it has to be screwed completely until the sleeve is in contact with the nose. For the Twistlock device (**4**), the sleeve has to be rotated in the direction of closure, until the nose is completely closed;
- if the gate (**2**) does not open correctly through opening. Check the correct operation of the gate (**2**) and the presence of foreign matter in the automatic locking system from working;
- if the gate (**2**) does not close correctly. Check the correct operation of the gate mechanism with a silicon based lubricant. Note: cleaning and lubrication is recommended after use in a marine environment. After cleaning, the carabiner must be dried and the carabiner has to be put out of use. During use, avoid the contact of sling with any sharp edges in order to avoid the loss of resistance, or a cut of the sling. A knot, especially a double fisherman's knot, can reduce the strength of a webbing sling by approximately 50%.

STORAGE

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the normal inspection before each use, the product should be inspected by a competent person at least once every 12 months. Any product found to be defective or unsafe should be immediately withdrawn from service. Records of inspection should be kept. Refer to the Declaration for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product's markings.

Withdraw from service: if the product has been subjected to a severe loading, even if damage is not visible immediately;

- heavy corrosion that seriously affects the surface of the metal (which could also disappear after a light rubbing with emery paper);
- wear of the rivet from the gate (**2**) of the carabiner
- incorrect placement of the gate (**2**) in the jaw (**1**);
- play or exit of the rotation axis of the gate (**2**)
- sharp edges and severe shock (**5**) damage;
- significant reduction of the body section, which is deeper than 5% of the nominal section;
- presence of cracks particularly on the rotation axis of the gate (**2**) and the load bearing nose (**1**);
- for screwlink connectors: fouling by foreign bodies;
- sling should be withdrawn from service immediately:
- if the sheath is burning or the sewing;
- wear, or if in doubt, should be withdrawn from service
- if the sheath is cut, or if the core is visible;
- after a major fall because a damage may have occurred;
- if the sheath is abraded.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

Champ d'application

Ce produit est destiné à être utilisé dans un système d'arrêt des chutes pour protéger contre le risque de chutes de hauteur.

Lorsqu'il est intégré à un système d'arrêt des chutes, ce produit doit être connecté à un point de chute à l'aide de techniques similaires ;

lorsqu'il est marqué EN 362, à utiliser comme composant d'un système d'arrêt de chute au travail, de type approuvé.

UTILISATION

Le produit doit être utilisé uniquement comme indiqué (**tableau A et B**) et selon les **fig. 1 à 13**. Attention : certaines situations peuvent réduire la résistance du connecteur (**fig.5**).

Il est fortement recommandé d'utiliser le Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) afin de maintenir la corde ou la sangle en position sur la partie inférieure, de manière à éviter tout risque de décrochage accidentel.

Toute pression externe sur le tourquet du connecteur doit être évitée (par exemple, avec un descendeur) (**fig.11**).

Mousqueton EN 362 : la longueur du connecteur doit être prise en compte lorsqu'il est utilisé avec un système d'arrêt des chutes, car elle influencera l'ouverture du tourquet. Le connecteur doit être utilisé dans la direction pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire avec la charge appliquée sur l'axe principal. Le point d'accrochage du tourquet doit toujours être positionné et le travail effectué de manière à réduire au minimum le risque de chute et la distance de chute potentielle. Avant chaque utilisation, vérifiez l'espace libre nécessaire sous l'utilisateur sur le poste de travail, afin qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni avec d'autres obstacles sur la trajectoire de chute. Un harnais d'activités sur le siège est le seul dispositif de maintien du corps acceptable pour être utilisé dans un système d'arrêt des chutes.

Connexion : l'utilisateur de connecteur à verrouillage manuel (**fig.1**) doit éviter de le détacher plusieurs fois dans une même journée de travail. Les connecteurs à vis (**2**) doivent être fermés (lorsque leur ouverture et fermeture est peu fréquente) (**fig.2**). Ils doivent être serrés à l'aide d'une clé à un couple de 7 Nm pour les connecteurs à vis (**3**) de diamètre 8 mm et à un couple de 7 Nm pour les diamètres 10-12 mm. Le verrouillage automatique (**fig.3**) doit être vérifié avant et après chaque charge appliquée sur chaque point d'ancrage (par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe ou un connecteur) et sur les autres composants d'un système d'arrêt des chutes, voir **fig.7**. L'ancrage du système doit être situé de préférence au-dessus de la position de l'utilisateur et doit avoir une résistance conforme aux forces illustrées dans **fig.8**.

Caractéristiques : les caractéristiques des connecteurs sont indiquées dans **le tableau A et B**.

Classe M : connecteur pour le freinage avec demi-cabestan.

Classe N : connecteur pour le freinage.

Classe K : connecteur pour une faible charges ou l'escalade artificielle

Classe B : connecteur basique

Classe H : connecteur pour le halage

Classe D : connecteur à usages multiples

Pour EN 362, classe T : connecteur de terminaison destiné à permettre une direction de charge prédéterminée suivant le grand axe du matériau principal du connecteur, comme indiqué dans le connecteur "Matériau" dans le **tableau B**. S = Acier, SS = Acier inoxydable, Al = Alliage d'aluminium.

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN

Contrôlez le bon fonctionnement du connecteur lorsque le tourquet est ouvert (voir **tableaux A et B**). Il convient donc de contrôler que le tourquet se ferme automatiquement :

- non-retour du doigt (**2**) contre le corps (**1**) lors de la fermeture. Lors de ce contrôle, le doigt doit être relâché lentement pour vérifier l'action de verrouillage ;
- fonctionnement incorrect ou incomplet du système de fermeture. Pour le verrouillage manuel du connecteur, le nez doit être entièrement vissé dans le manchon. Pour le connecteur à verrouillage automatique, le manchon doit être tourné dans le sens de la fermeture jusqu'à ce que le nez soit complètement fermé ;
- si le tourquet (**2**) ne s'ouvre pas correctement. Vérifiez le bon fonctionnement du tourquet (**2**) et la présence éventuelle de corps étrangers dans le système de verrouillage automatique ;
- si le tourquet (**2**) ne se ferme pas correctement. Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme du tourquet à l'aide d'un lubrifiant à base de silicone. Remarque : il est recommandé de nettoyer et de lubrifier le connecteur après utilisation dans un environnement marin. Après le nettoyage, le connecteur doit être séché et mis hors service. Pendant l'utilisation, évitez le contact de la sangle avec des arêtes vives afin d'éviter une perte de résistance ou une coupure de la sangle. Un nœud, en particulier un nœud de pêcheur double, peut réduire la résistance d'une sangle tissée d'environ 50 %.

STOCKAGE

Conservez le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de produits corrosifs ou de toute autre cause possible de détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. S.p.A. ou le distributeur ne saurait être tenu responsable de dommages, de blessures ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque CAMP modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et de savoir utiliser correctement le produit. La gamme de produits C.A.M.P. S.p.A. est conçue pour être utilisée comme un système. Elle est conçue et fabriquée conformément aux directives techniques/européennes relatives à la sécurité. Avant d'utiliser l'équipement, prenez toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsable de tous les risques et de toutes les actions liées à l'utilisation de cet équipement. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assumer ces risques, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 2 ANS

Ce produit est garanti pendant 2 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas : l'usure normale, les modifications ou altérations, un stockage incorrect, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que conformément aux instructions (**tableau A et B**) et aux **fig. 1 à 13**. Attention : certaines situations peuvent réduire la résistance du connecteur (**fig.5**).

Il est fortement recommandé d'utiliser le Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) afin de maintenir la corde ou la sangle en position sur la partie inférieure, de manière à éviter tout risque de décrochage accidentel.

Toute pression externe sur le tourquet du connecteur doit être évitée (par exemple, avec un descendeur) (**fig.11**).

Mousqueton EN 362 : la longueur du connecteur doit être prise en compte lorsqu'il est utilisé avec un système d'arrêt des chutes, car elle influencera l'ouverture du tourquet. Le connecteur doit être utilisé dans la direction pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire avec la charge appliquée sur l'axe principal. Le point d'accrochage du tourquet doit toujours être positionné et le travail effectué de manière à réduire au minimum le risque de chute et la distance de chute potentielle. Avant chaque utilisation, vérifiez l'espace libre nécessaire sous l'utilisateur sur le poste de travail, afin qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni avec d'autres obstacles sur la trajectoire de chute. Un harnais d'activités sur le siège est le seul dispositif de maintien du corps acceptable pour être utilisé dans un système d'arrêt des chutes.

Connexion : l'utilisateur de connecteur à verrouillage manuel (**fig.1**) doit éviter de le détacher plusieurs fois dans une même journée de travail. Les connecteurs à vis (**2**) doivent être fermés (lorsque leur ouverture et fermeture est peu fréquente) (**fig.2**). Ils doivent être serrés à l'aide d'une clé à un couple de 7 Nm pour les connecteurs à vis (**3**) de diamètre 8 mm et à un couple de 7 Nm pour les diamètres 10-12 mm. Le verrouillage automatique (**fig.3**) doit être vérifié avant et après chaque charge appliquée sur chaque point d'ancrage (par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe ou un connecteur) et sur les autres composants d'un système d'arrêt des chutes, voir **fig.7**. L'ancrage du système doit être situé de préférence au-dessus de la position de l'utilisateur et doit avoir une résistance conforme aux forces illustrées dans **fig.8**.

Caractéristiques : les caractéristiques des connecteurs sont indiquées dans **le tableau A et B**.

Classe M : connecteur pour le freinage avec demi-cabestan.

Classe N : connecteur pour le freinage.

Classe K : connecteur pour une faible charges ou l'escalade artificielle

Classe B : connecteur basique

Classe H : connecteur pour le halage

Classe D : connecteur à usages multiples

Pour EN 362, classe T : connecteur de terminaison destiné à permettre une direction de charge prédéterminée suivant le grand axe du matériau principal du connecteur, comme indiqué dans le connecteur "Matériau" dans le **tableau B**. S = Acier, SS = Acier inoxydable, Al = Alliage d'aluminium.

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN

Contrôlez le bon fonctionnement du connecteur lorsque le tourquet est ouvert (voir **tableaux A et B**). Il convient donc de contrôler que le tourquet se ferme automatiquement :

- non-retour du doigt (**2**) contre le corps (**1**) lors de la fermeture. Lors de ce contrôle, le doigt doit être relâché lentement pour vérifier l'action de verrouillage ;
- fonctionnement incorrect ou incomplet du système de fermeture. Pour le verrouillage manuel du connecteur, le nez doit être entièrement vissé dans le manchon. Pour le connecteur à verrouillage automatique, le manchon doit être tourné dans le sens de la fermeture jusqu'à ce que le nez soit complètement fermé ;
- si le tourquet (**2**) ne s'ouvre pas correctement. Vérifiez le bon fonctionnement du tourquet (**2**) et la présence éventuelle de corps étrangers dans le système de verrouillage automatique ;
- si le tourquet (**2**) ne se ferme pas correctement. Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme du tourquet à l'aide d'un lubrifiant à base de silicone. Remarque : il est recommandé de nettoyer et de lubrifier le connecteur après utilisation dans un environnement marin. Après le nettoyage, le connecteur doit être séché et mis hors service. Pendant l'utilisation, évitez le contact de la sangle avec des arêtes vives afin d'éviter une perte de résistance ou une coupure de la sangle. Un nœud, en particulier un nœud de pêcheur double, peut réduire la résistance d'une sangle tissée d'environ 50 %.

STOCKAGE

Conservez le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de produits corrosifs ou de toute autre cause possible de détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. S.p.A. ou le distributeur ne saurait être tenu responsable de dommages, de blessures ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque CAMP modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et de savoir utiliser correctement le produit. La gamme de produits C.A.M.P. S.p.A. est conçue pour être utilisée comme un système. Elle est conçue et fabriquée conformément aux directives techniques/européennes relatives à la sécurité. Avant d'utiliser l'équipement, prenez toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsable de tous les risques et de toutes les actions liées à l'utilisation de cet équipement. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assumer ces risques, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 2 ANS

Ce produit est garanti pendant 2 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas : l'usure normale, les modifications ou altérations, un stockage incorrect, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMACIONES ESPECIFICAS

Campo de aplicación

Este producto está destinado a ser utilizado en un sistema anticaídas para protegerse contra el riesgo de caídas desde altura.

Cuando forma parte de un sistema anticaídas, este producto debe conectarse a un punto de anclaje mediante técnicas similares;

cuando está marcado EN 12275, para ser usado como componente de un sistema anticaídas, aprobado como componente.

USO

Este producto debe utilizarse solo como el seguido descrito (**tabella A e B**) y de su **fig. da 1 a 13**. Advencion: alcune situazioni possono ridurre la resistenza del connettore (**fig.5**).

Se aconseja vivamente el uso del Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) para o mosquetón funcionar na parte baixa no dese ito de evitar qualquer risco de desconexão acidental.

Qualquer pressão externa na comporta do conector (por exemplo, com um equipamento para descida) é perigosa (**fig.11**).

Mosquetão EN 362: o comprimento do conector deve ser levado em conta quando usado em qualquer sistema anticaídas, pois influenciará a abertura da porta. Para a segurança dos sistemas para-quedas, é essencial o dispositivo ou o ponto de fixação estar posicionado de forma a minimizar o risco de queda e a distância de queda potencial. Antes de cada utilização, verifique o espaço livre necessário sob o usuário no local de trabalho, para que, em caso de queda, não haja colisão com o solo ou com outros obstáculos na trajetória da queda. Um cinto de segurança é o único dispositivo aceitável para manter o corpo que pode ser usado em um sistema anticaídas.

Conexão: O usuário de um gancho de fecho manual (**fig.1**) deve evitar abri-lo várias vezes no mesmo dia trabalho. Conectores de parafuso (**2**) devem ser fechados com uma chave de torque de 7 Nm para conectores de parafuso (**3**) com diâmetros de 8 mm e 7 Nm para diâmetros de 10-12 mm. Conectores com fechamento automático (**fig.3**) devem ser verificados antes e depois de cada ponto de ancoragem ser carregado (por exemplo, um absorvedor de energia, uma corda ou um conector) e outros componentes de um sistema anticaídas, ver **fig.7**. O ponto de ancoragem do sistema deve estar localizado preferencialmente acima da posição do usuário e deve ter uma resistência adequada para suportar forças de **fig.8**.

Características: as características dos conectores estão indicadas na **tabela A e B**.

Classe M: conector para frenagem com meio-nó.

Classe N: conector para frenagem.

Classe K: conector para cargas baixas e escaladas artificiais.

Classe B: conector básico.

Classe H: conector de reboque.

Classe D: conector multiuso.

Para EN 362, classe T: conector de terminação destinado a permitir uma direção de carga predeterminada seguindo o grande eixo do material principal do conector, conforme indicado no conector "Material" na **tabela B**. S = Aço, SS = Aço inoxidável, Al = liga de alumínio.

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Verifique o funcionamento correto do mosquetão quando a porta estiver aberta (consulte **tabelas A e B**). É aconselhável verificar se a porta fecha automaticamente:

- se a porta (**2**) não fechar corretamente ao fechar. Durante a inspeção, a porta (**2**) deve ser liberada lentamente para verificar a ação de travamento;
- funcionamento incorreto ou incompleto do sistema de fechamento. Para o fechamento manual do dispositivo de travamento (**3**), ele deve ser totalmente aparafusado até que a manga esteja em contato com o nariz. Para o dispositivo Twistlock (**4**), a manga deve ser girada na direção de fechamento até que o nariz esteja completamente fechado;
- se a porta (**2**) não abrir corretamente ao abrir. Verifique o funcionamento correto da porta (**2**) e a presença de corpos estranhos no sistema de travamento automático;
- se a porta (**2**) não fechar corretamente. Verifique o funcionamento correto do mecanismo da porta com um lubrificante à base de silicone. Nota: a limpeza e a lubrificação são recomendadas após o uso em ambiente marinho. Após a limpeza, o mosquetão deve ser seco e retirado de serviço. Durante o uso, evite o contato da corda com bordas afiadas para evitar perda de resistência ou corte da corda. Um nó, especialmente um nó de pescador duplo, pode reduzir a resistência de uma corda tecida em cerca de 50%.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto não embalado em um local seco, longe da luz e de fontes de calor, de bordas ou objetos afiados, de produtos corrosivos ou de qualquer outra causa possível de deterioração.

RESPONSABILIDADE

A empresa C.A.M.P. S.p.A. ou o distribuidor não se responsabiliza por danos, lesões ou mortes resultantes do uso indevido ou de modificações em um produto da marca CAMP. É responsabilidade do usuário entender o uso correto do produto e ser competente para usá-lo. A gama de produtos C.A.M.P. S.p.A. é projetada para ser usada como um sistema. É projetada e fabricada de acordo com as normas técnicas/europeias de segurança. Antes de utilizar o equipamento, analisar com um evento de resgate. Você é pessoalmente responsável por todos os riscos e ações associados ao uso deste equipamento. Se você não tiver certeza de que pode assumir esses riscos, não utilize este equipamento.

GARANTIA 2 ANOS

Este produto é garantido por 2 anos a partir da data de compra, contra qualquer defeito de material ou de fabricação. Não estão cobertos pela garantia: desgaste normal, modificações ou alterações, armazenamento incorreto, corrosão, danos causados por acidentes ou uso para os quais este produto não é destinado.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Campo de aplicação

Este produto destina-se a ser utilizado num sistema anti-queda para proteção contra o risco de quedas em altura.

Quando utilizado como parte de um sistema anti-queda, este produto deve ser ligado a um ponto de amarração através de técnicas semelhantes;

quando marcado EN 12275, para ser usado como parte de um sistema anti-queda, aprovado como componente.

UTILIZAÇÃO

Este produto deve ser utilizado apenas conforme descrito (**tabela A e B**) e de acordo com as **figuras de 1 até 13**. Atenção: algumas situações podem reduzir a resistência do conector (**fig.5**).

Recomenda-se vivamente a utilização do Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) para manter a corda ou a fita na posição inferior, de modo a evitar qualquer risco de desengate acidental.

Qualquer pressão externa na comporta do conector (por exemplo, com um descensor) é perigosa (**fig.11**).

Mosquetão EN 362: o comprimento do conector deve ser tomado em conta quando usado em um sistema anti-queda, pois isso influenciará a largura da abertura. Para a segurança dos sistemas de paraquedas, é essencial que o dispositivo ou o ponto de fixação estejam posicionados de forma a minimizar o risco de queda e a distância potencial de queda. Antes de cada utilização, verifique o espaço livre necessário sob o utilizador no local de trabalho, para que, em caso de queda, não haja colisão com o solo ou com outros obstáculos na trajetória da queda. Um arnês de corpo inteiro é o único dispositivo aceitável para manter o corpo que pode ser usado num sistema anti-queda.

Conexão: o utilizador de conectores com fecho manual (**fig.1**) deve evitar abri-los várias vezes no mesmo dia de trabalho. Conectores de parafuso (**2**) devem ser fechados (quando a sua abertura e fecho for pouco frequente) (**fig.2**). Devem ser apertados com uma chave a um torque de 7 Nm para conectores de parafuso (**3**) com diâmetros de 8 mm e 7 Nm para diâmetros de 10-12 mm. O fecho automático (**fig.3**) deve ser verificado antes e depois de cada ponto de ancoragem ser carregado (por exemplo, um absorvedor de energia, uma corda ou um conector) e outros componentes de um sistema anti-queda, ver **fig.7**. O ponto de ancoragem do sistema deve estar preferencialmente situado acima da posição do utilizador e deve ter uma resistência conforme às forças ilustradas em **fig.8**.

Características: as características dos conectores estão indicadas na **tabela A e B**.

Classe M: conector para frenagem com meio-nó.

Classe N: conector para frenagem.

Classe K: conector para cargas baixas e escaladas artificiais.

Classe B: conector básico.

Classe H: conector de reboque.

Classe D: conector multiuso.

Para EN 362, classe T: conector de terminação destinado a permitir uma direção de carga predeterminada seguindo o grande eixo do material principal do conector, conforme indicado no conector "Material" na **tabela B**. S = Aço, SS = Aço inoxidável, Al = liga de alumínio.

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Verifique o funcionamento correto do mosquetão quando a porta estiver aberta (consulte **tabelas A e B**). É aconselhável verificar se a porta fecha automaticamente:

- se a porta (**2**) não fechar corretamente ao fechar. Durante a inspeção, a porta (**2**) deve ser liberada lentamente para verificar a ação de travamento;
- funcionamento incorreto ou incompleto do sistema de fechamento. Para o fechamento manual do dispositivo de travamento (**3**), ele deve ser totalmente aparafusado até que a manga esteja em contato com o nariz. Para o dispositivo Twistlock (**4**), a manga deve ser girada na direção de fechamento até que o nariz esteja completamente fechado;
- se a porta (**2**) não abrir corretamente ao abrir. Verifique o funcionamento correto da porta (**2**) e a presença de corpos estranhos no sistema de travamento automático;
- se a porta (**2**) não fechar corretamente. Verifique o funcionamento correto do mecanismo da porta com um lubrificante à base de silicone. Nota: a limpeza e a lubrificação são recomendadas após o uso em ambiente marinho. Após a limpeza, o mosquetão deve ser seco e retirado de serviço. Durante o uso, evite o contato da corda com bordas afiadas para evitar ganhos perdas de resistência ou até cortes. Um nó, especialmente um nó de pescador duplo, pode reduzir a resistência de uma corda tecida em cerca de 50%.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto não embalado em um local seco, longe da luz e de fontes de calor, de bordas ou objetos afiados, de produtos corrosivos ou de qualquer outra causa possível de deterioração.

RESPONSABILIDADE

A empresa C.A.M.P. S.p.A. ou o distribuidor não se responsabiliza por danos, lesões ou mortes resultantes do uso indevido ou de modificações em um produto da marca CAMP. É responsabilidade do usuário entender o uso correto do produto e ser competente para usá-lo. A gama de produtos C.A.M.P. S.p.A. é projetada para ser usada como um sistema. É projetada e fabricada de acordo com as normas técnicas/europeias de segurança. Antes de utilizar o equipamento, analisar com um evento de resgate. Você é pessoalmente responsável por todos os riscos e ações associados ao uso deste equipamento. Se você não tiver certeza de que pode assumir esses riscos, não utilize este equipamento.

GARANTIA 2 ANOS

Este produto é garantido por 2 anos a partir da data de compra, contra qualquer defeito de material ou de fabricação. Não estão cobertos pela garantia: desgaste normal, modificações ou alterações, armazenamento incorreto, corrosão, danos causados por acidentes ou uso para os quais este produto não é destinado.

INFORMACIONES ESPECIFICAS

Campo de aplicación

Este producto está destinado a ser utilizado en un sistema anticaídas para protegerse contra el riesgo de caídas desde altura.

Cuando forma parte de un sistema anticaídas, este producto debe conectarse a un punto de anclaje mediante técnicas similares;

cuando está marcado EN 12275, para ser usado como parte de un sistema anticaídas, aprobado como componente.

USO

Este producto debe utilizarse solo como el seguido descrito (**tabla A e B**) y de su **figuras de 1 até 13**. Atención: algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (**fig.5**).

Se aconseja vivamente el uso del Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) para mantener la cuerda o la cinta en la parte baja, en el sentido de evitar cualquier riesgo de desconexión accidental.

Cualquier presión externa en la compuerta del conector (por ejemplo, con un descensor) es peligrosa (**fig.11**).

Mosquetón EN 362: la longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se utiliza con un sistema anticaídas, ya que influye en la anchura de apertura. El conector debe utilizarse en la dirección para la que está diseñado, es decir, con la carga aplicada en el eje principal. El punto de enganche de la compuerta debe estar siempre en posición y el trabajo debe realizarse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de caída y la distancia de caída potencial. Antes de cada uso, compruebe el espacio libre necesario debajo del usuario en el puesto de trabajo, para que, en caso de caída, no haya colisión con el suelo ni con otros obstáculos en la trayectoria de caída. Un arnés de cuerpo entero es el único dispositivo de sujeción del cuerpo aceptable que puede utilizarse en un sistema anticaídas.

Conexión: el usuario de un conector de seguridad manual (**fig.1**) debe evitar desenganchar y enganchar el conector varias veces en el mismo día de trabajo. Los conectores de rosca (**2**) deben cerrarse (cuando su apertura y cierre no sea frecuente) (**fig.2**). Deben apretarse con una llave a un par de 7 Nm para conectores de rosca (**3**) con diámetros de 8 mm y 7 Nm para diámetros de 10-12 mm. El bloqueo automático (**fig.3**) debe comprobarse antes y después de cada punto de anclaje cargado (por ejemplo, un absorbedor de energía, una cuerda o un conector) y otros componentes de un sistema anticaídas, véase **fig.7**. El punto de anclaje del sistema debe estar situado preferentemente por encima de la posición del usuario y debe tener una resistencia adecuada para soportar fuerzas de **fig.8**.

Características: las características de los conectores se indican en la **tabla A y B**.

Clase M: conector para frenado con nudo de mediacruz.

Clase N: conector para frenado.

Clase K: conector para cargas bajas y escalada artificial.

Clase B: conector básico.

Clase H: conector de remolque.

Clase D: conector multiusos.

Para EN 362: Clase T: conector destinado a permitir una dirección de carga predeterminada siguiendo el eje principal del material principal del conector, como se indica en el conector "Material" en la **tabla B**. S = Acero, SS = Acero inoxidable, Al = aleación de aluminio.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Compruebe el correcto funcionamiento del conector cuando la compuerta esté abierta (consulte **tablas A y B**). Se recomienda comprobar que la compuerta se cierre automáticamente:

- si la compuerta (**2**) no se cierra correctamente al cerrarla. Durante la inspección, la compuerta (**2**) debe soltarse lentamente para comprobar la acción de bloqueo;
- si el sistema de cierre funciona incorrectamente o no lo hace por completo. Para cerrar manualmente el dispositivo de bloqueo (**3**), debe atornillarse por completo hasta que el manguito entre en contacto con la nariz. Para el dispositivo Twistlock (**4**), el manguito debe girarse en el sentido de cierre hasta que la nariz esté completamente cerrada;
- si la compuerta (**2**) no se abre correctamente al abrirla. Compruebe el correcto funcionamiento de la compuerta (**2**) y la presencia de cuerpos extraños en el sistema de bloqueo automático;
- si la compuerta (**2**) no se cierra correctamente. Compruebe el correcto funcionamiento del mecanismo de la compuerta con un lubricante de silicona. Nota: se recomienda limpiar y lubricar el conector después de usarlo en un entorno marino. Después de limpiarlo, el conector debe secarse y retirarse del servicio. Durante el uso, evite que la eslinga entre en contacto con bordes afilados para evitar la pérdida de resistencia o el corte de la eslinga. Un nudo, en particular un nudo doble de pescador, puede reducir la resistencia de una eslinga tejida en aproximadamente un 50 %.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sin embalar en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos de fuentes de calor, alta humedad, bordes afilados, productos corrosivos o cualquier otra causa posible de deterioro.

RESPONSABILIDAD

La empresa C.A.M.P. S.p.A. o el distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes ocasionadas por el mal uso o por modificaciones de un producto de la marca CAMP. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que entiende el uso correcto del producto y de que es competente para utilizarlo. La gama de productos de C.A.M.P. S.p.A. está diseñada para ser utilizada como un sistema. Está diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas técnicas/europeas de seguridad. Antes de utilizar el equipamiento, tome todas las medidas necesarias para familiarizarse con las técnicas de rescate en caso de que se produzca una emergencia. Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades de sus acciones cuando utilice este equipamiento. Si no es capaz o no se encuentra en condiciones de asumirlos, no utilice este equipamiento.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Este producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra frente a defectos de material o de fabricación. La garantía no cubre: el desgaste normal, las modificaciones o alteraciones, el almacenamiento incorrecto, la corrosión, los daños causados por accidentes o negligencias, el uso para el que este producto no está diseñado específicamente.

INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Campo de aplicación

Este producto está destinado a ser utilizado en un sistema anticaídas para protegerse contra el riesgo de caídas desde altura.

Cuando forma parte de un sistema anticaídas, este producto debe conectarse a un punto de anclaje mediante técnicas similares;

cuando está marcado EN 12275, para ser usado como parte de un sistema anticaídas, aprobado como componente.

USO

Este producto debe utilizarse solo como el seguido descrito (**tabla A e B**) y de su **figuras de 1 até 13**. Atención: algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (**fig.5**).

Se aconseja vivamente el uso del Kariabinq C.A.M.P. (**fig.9-10**) para mantener la cuerda o la cinta en la parte baja, en el sentido de evitar cualquier riesgo de desconexión accidental.

Cualquier presión externa en la compuerta del conector (por ejemplo, con un descensor) es peligrosa (**fig.11**).

Mosquetón EN 362: la longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se utiliza con un sistema anticaídas, ya que influye en la anchura de apertura. El conector debe utilizarse en la dirección para la que está diseñado, es decir, con la carga aplicada en el eje principal. El punto de enganche de la compuerta debe estar siempre en posición y el trabajo debe realizarse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de caída y la distancia de caída potencial. Antes de cada uso, compruebe el espacio libre necesario debajo del usuario en el puesto de trabajo, para que, en caso de caída, no haya colisión con el suelo ni con otros obstáculos en la trayectoria de caída. El arnés anticaídas es el único dispositivo de sujeción del cuerpo aceptable que puede utilizarse en un sistema anticaídas.

Conexión: el